

# Montageanleitung Wärmemengenzähler-Set

## Achtung:

Der Anlegefühler "A" und Durchflußgeber "V" muß in den Rücklauf eingebaut werden.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen lt. VDE 0105 Teil 1 nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

## Wärmemengenzähler-Set

- ① = Anlegefühler
- ② = Durchflußgeber

## Anschlußklemmen

- Tkr = Anlegefühler des Wärmemengenzählersets
- WMM = Anschluß Durchflußgeber

